

LAUNDRY MATIC NEO

NEUTRALIZANTE LIQUIDO DE ALCALINIDAD Y CLORO

Línea:

LAVANDERIA

FICHA TECNICA DEL PRODUCTO

CARACTERISTICAS

Neutralizante de alcalinidad y compuestos oxidantes como cloro, oxígeno, etc., en la ropa.

Potente reductor que elimina totalmente cualquier resto de materia oxidante, confiriendo al tejido un pH y potencial red-ox adecuado para el mantenimiento de las prendas.

LAUNDRY MATIC NEO, asegura la neutralización y evita, debido a su formulación, la redeposición de partículas existentes en el agua de lavado.

FORMA DE EMPLEO

Dosificación: 4-8 gr/kg ropa seca en ropa plana y 5-10 gr/kg en felpa.

Verificar el pH del agua en último aclarado para comprobar su correcta neutralización



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Aspecto: Líquido denso
 Color: Incoloro
 pH (1%): 4.35-5.35
 Densidad (20°C): 1.11-1.15 gr/cc
 Solubilidad: Soluble

ENVASES STANDARD

<input type="checkbox"/> 1 Kilo	<input type="checkbox"/> 10 Kilos	<input checked="" type="checkbox"/> 22 Kilos
<input type="checkbox"/> 5 Kilos	<input type="checkbox"/> 12 Kilos	<input type="checkbox"/> 24 Kilos
<input type="checkbox"/> 6 Kilos	<input type="checkbox"/> 20 Kilos	<input type="checkbox"/> 25 Kilos

COMPOSICION

Sales inorgánicas
 Ácido orgánico
 Agentes anti-redeposición
 Agua tratada

NOTAS

La información se basa en nuestros ensayos y la información disponible de las materias primas empleadas

PROMINENT CHEMICAL S.L. no se hace responsable del uso distinto al que se someta el producto aquí descrito.

PROMINENT CHEMICAL S.L. se reserva el derecho de modificar las características del producto sin previo aviso.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

No ingerir.

R36/38 Irrita los ojos y la piel.

S2 Manténgase fuera del alcance de los niños.

S 26 En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua y acúdase a un médico.

S37 Úsense guantes adecuados.

S46 En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

En caso de accidente, consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica. Tel. (91) 562 04 20

RESTRINGIDO A USOS PROFESIONALES.

Fecha de Edición:	23/03/08	Doc nº:	CAL02
Revisión nº:	01	Edición:	02
Fecha de revisión:	23/03/08	Fecha edición:	23/04/08
Sustituye revisión:			
Fecha:			

REGISTROS

R.S.I. 37.01603/V